



Please note that the diagram above is meant for illustrative purposes and might slightly differ from reality.

Veuillez noter que le schéma ci-dessus est fourni à titre d'exemple et peut légèrement différer de la réalité.

Hinweis: Die Darstellung dient Illustrationszwecken und kann von der Realität abweichen.

Este boceto es meramente ilustrativo y puede presentar leves variaciones respecto de la realidad.

Il disegno ha uno scopo illustrativo e potrebbe essere leggermente diverso dalla realtà.

Tenha em atenção que a imagem acima é apresentada para fins ilustrativos e poderá diferir ligeiramente da realidade.

Изображение выше приводится в иллюстративных целях и может несколько отличаться от оригинала.

これはイラストイメージであり、実物とはやや違うかもしれません。

请注意：此为说明性的参考图解，与实际腕表可能略有不同。

請注意・此圖片僅作為說明參考之用，可能與實際情況略有差異。

제품을 설명하기 위한 삽화로 실제와 다를 수 있습니다.

يرجى ملاحظة أن الرسم أعلاه هو لأغراض توضيحية وقد يختلف قليلاً عن الواقع.

ENGLISH

Breitling Chronograph GMT (Manufacture)

YOUR BREITLING CHRONOMETER
A chronometer is a high-precision time-keeping instrument that has successfully passed the entire battery of tests imposed by the COSC (Swiss Official Chronometer Testing Institute), a neutral and independent body which individually tests each movement according to the specifications in force.

STEP 1
Check whether the crown should be unscrewed (counterclockwise) before you carry out the following steps.

STEP 2
Wind the watch with approximately 40 clockwise turns of the crown.

STEP 3
If the watch has no date aperture, follow these steps: pull the crown out to position 3. Turn it counterclockwise to adjust the GMT hand (with a red tip) to the time of your choice (second timezone). Its position indicates the time on the 24 h scale. Then turn it clockwise to adjust the main minute hand. Push the crown back into position 2. Adjust the hour hand to indicate the time of your choice (primary timezone).

If the watch does have a date indicator, follow these steps: pull the crown out to position 3. Turn it counterclockwise to adjust the GMT hand (with a red tip) to the time of your choice (second timezone). Its position indicates the time on the 24 h scale. Then turn it further to adjust the minute hand. Push the crown back into position 2. Move the hour hand forward or back until the correct date is displayed, at midnight. Then turn the hour hand until the time of your choice is displayed (primary timezone).

STEP 4
Push the crown back into position 1. If you had to unscrew the crown in step 1, follow this final step: Press the crown gently, turning it clockwise, then tighten it again until you feel some resistance. Do not force it!

STEP 5
For further details, please refer to the full User Manual which can be accessed by scanning the QR Code on the Quick Start Guide or visit www.breitling.com/user-manuals.

WHAT TO AVOID
Like any valuable object, Breitling chronometers deserve special care. It is important to protect them from jarring and knocks by hard objects. Do not expose them to chemical products, solvents, dangerous gases, or magnetic fields. Your Breitling chronometer is designed to run smoothly at temperatures ranging between 0°C and 50°C.

WARRANTY
Please check if your warranty has been activated by scanning the QR Code. Note that Breitling watches purchased from an authorized Breitling retailer are guaranteed against any manufacturing defects, as indicated on our website under www.breitling.com/international-warranty

Detailed information about the specific warranty terms, coverage and exclusions applicable to your product is accessible in your warranty account at www.breitling.com/my-account

Detailed information about our after-sales service and applicable terms and conditions is accessible on our website under www.breitling.com/service-terms

© June 2020, Breitling SA, Switzerland

FRANÇAIS

Breitling Chronograph GMT (Manufacture)

VOTRE CHRONOMÈTRE BREITLING
Un chronomètre est un instrument horaire de haute précision qui a passé avec succès toutes les épreuves imposées par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres), organisme neutre et indépendant qui teste individuellement chaque mouvement selon la norme en vigueur.

ÉTAPE 1
Si nécessaire, dévisser la couronne dans le sens anti-horaire pour permettre le bon déroulement des prochaines étapes.

ÉTAPE 2
Remonter la montre en effectuant environ 40 rotations de couronne dans le sens horaire.

ÉTAPE 3
Si la montre n'est pas équipée d'un guichet de date, procéder de la manière suivante : tirer la couronne en position 3. Tourner la couronne dans le sens anti-horaire pour ajuster l'aiguille GMT (à pointe rouge) sur l'heure de son choix (second fuseau horaire). Sa position indique l'heure sur la échelle graduée 24 heures. Tourner ensuite dans le sens horaire pour ajuster l'aiguille principale des minutes. Repousser la couronne en position 2. Ajuster l'aiguille des heures à l'heure de son choix (fuseau horaire principal).

Si la montre est équipée d'un guichet de date, procéder de la manière suivante : tirer la couronne en position 3. Tourner la couronne dans le sens anti-horaire pour ajuster l'aiguille GMT (à pointe rouge) sur l'heure de son choix (second fuseau horaire). Sa position indique l'heure sur la échelle graduée 24 heures. Tourner ensuite la couronne pour ajuster l'aiguille des minutes. Repousser la couronne en position 2. Tourner l'aiguille des heures en avant ou en arrière jusqu'à faire apparaître la date exacte qui s'actualise à minuit. Ajuster ensuite l'aiguille des heures à l'heure de son choix (fuseau horaire principal).

ÉTAPE 4
Repousser la couronne en position 1. Si la couronne a été dévissée à la première étape, procéder de la manière suivante : la revisser en appuyant légèrement sur la couronne, puis en la tournant dans le sens horaire jusqu'à sentir une légère résistance. Ne pas forcer !

ÉTAPE 5
Pour plus d'informations, scanner le code QR sur le guide de démarrage rapide ou visiter www.breitling.com/user-manuals pour consulter le mode d'emploi.

À ÉVITER
Comme tout objet de valeur, les chronomètres Breitling méritent un soin particulier. Il convient de les protéger des chocs et coups contre des surfaces dures. Éviter toute exposition à des produits chimiques, des solvants, des gaz dangereux ou encore aux champs magnétiques. Ce chronomètre Breitling est conçu pour fonctionner idéalement à des températures comprises entre 0 °C et 50 °C.

GARANTIE
Veuillez vérifier si votre garantie a été activée en scannant le code QR. Notez que les montres Breitling achetées chez un détaillant Breitling agréé sont garanties contre tout défaut de fabrication, comme indiqué sur notre site Web à l'adresse www.breitling.com/international-warranty

Des informations détaillées sur les modalités spécifiques de garantie, la couverture et l'exclusion applicables à votre produit sont accessibles dans votre compte de garantie à l'adresse www.breitling.com/my-account

Des informations détaillées sur le service après-vente et les conditions applicables des services sont accessibles sur notre site Web à l'adresse www.breitling.com/service-terms

© Juin 2020, Breitling SA, Suisse

DEUTSCH

Breitling Chronograph GMT (Manufaktur)

IHR BREITLING CHRONOMETER
Ein Chronometer ist ein hochpräzises Instrument zur Zeitmessung, das sämtliche von der COSC (Offizielle Schweizer Chronometerkontrolle) vorgeschriebenen Tests erfolgreich bestanden hat. Die COSC ist eine neutrale und unabhängige Einrichtung, die jedes einzelne Uhrwerk nach den jeweils geltenden Vorgaben prüft.

SCHRITT 1
Prüfen Sie, ob die Krone [durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn] gelöst werden muss, bevor Sie fortfahren.

SCHRITT 2
Ziehen Sie die Uhr durch etwa 40 Umdrehungen der Krone im Uhrzeigersinn auf.

SCHRITT 3
Wenn die Uhr kein Datumsfenster hat, gehen Sie wie folgt vor: Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um den GMT-Zeiger [mit der roten Spitze] auf die Zeit einer Zeitzone Ihrer Wahl (zweite Zeitzone) einzustellen. Die von seiner Position angezeigte Zeit ist auf der 24-Stunden-Skala abzulesen. Drehen Sie die Krone dann im Uhrzeigersinn, um den eigentlichen Minutenzeiger einzustellen. Drücken Sie die Krone wieder in Position 2. Stellen Sie den Stundenzeiger auf die Zeit einer Zeitzone Ihrer Wahl (Hauptzeitzone).

Wenn Ihre Uhr eine Datumsanzeige hat, gehen Sie wie folgt vor: Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um den GMT-Zeiger [mit der roten Spitze] auf die Zeit einer Zeitzone Ihrer Wahl (zweite Zeitzone) einzustellen. Die von seiner Position angezeigte Zeit ist auf der 24-Stunden-Skala abzulesen. Drehen Sie die Krone dann weiter, um den Minutenzeiger einzustellen. Drücken Sie die Krone wieder in Position 2. Bewegen Sie den Stundenzeiger vor oder zurück, bis das korrekte Datum erscheint. Die Zeiger zeigen Mitternacht an. Dann drehen Sie den Stundenzeiger, bis die Zeit einer Zeitzone Ihrer Wahl (Hauptzeitzone) angezeigt wird.

SCHRITT 4
Drücken Sie die Krone wieder in Position 1. Sofern Sie unter Schritt 1 die Krone lösen mussten, gehen Sie wie folgt vor: Drehen Sie die Krone unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn und verschrauben Sie sie nur so lange, bis Sie einen Widerstand spüren. Drehen Sie vorsichtig.

SCHRITT 5
Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung. Diese finden Sie, indem Sie den QR-Code auf der Kurzanleitung „Quick Start Guide“ scannen oder indem Sie die Website www.breitling.com/user-manuals besuchen.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN
Breitling Chronometer bedürfen wie alle Wertobjekte einer besonderen Sorgfalt. Schützen Sie ihn vor ruckartigen Bewegungen oder einem Zusammenprall mit harten Gegenständen. Vermeiden Sie den Kontakt des Zeitmessers mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Gasen oder Magnetfeldern. Ihr Breitling Chronometer ist für den einwandfreien Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 und 50°C ausgelegt.

GARANTIE
Bitte prüfen Sie, ob Ihre Garantie aktiviert wurde, indem Sie den QR-Code scannen. Bitte beachten Sie, dass für Breitling-Uhren, die von einem autorisierten Breitling-Händler erworben wurden, eine Garantie gegen Produktionsfehler gilt. Die Garantiebedingungen können Sie auf unserer Website unter www.breitling.com/international-warranty nachlesen.

Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen, der Garantieabdeckung und Garantieausschlüssen speziell für Ihr Produkt können Sie in Ihrem Garantiekonto unter www.breitling.com/my-account nachlesen.

Ausführliche Informationen zu unserem Kundendienst sowie zu den geltenden Geschäftsbedingungen sind auf unserer Website unter www.breitling.com/service-terms einsehbar.

© Juni 2020, Breitling SA, Schweiz

ESPAÑOL

Breitling Chronograph GMT (Manufactura)

SU CRONÓMETRO BREITLING
Un cronómetro es un instrumento de medición del tiempo de alta precisión que ha superado con éxito la batería completa de pruebas establecida por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros), organismo independiente y neutral que prueba uno a uno los movimientos conforme a las especificaciones vigentes.

PASO 1
Comprobar si es necesario desatornillar la corona [en el sentido contrario a las agujas del reloj] antes de realizar los próximos pasos.

PASO 2
Dar cuerda al reloj mediante unos 40 giros de la corona en el sentido de las agujas del reloj.

PASO 3
Si el reloj no tiene ventanilla de fecha, seguir estos pasos: sacar la corona hasta la posición 3. Hacerla girar en sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar la aguja GMT [con una punta roja] a la hora deseada [segundo huso horario]. Su posición indica la hora sobre la escala de 24 horas. Acto seguido, hacerla girar en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la aguja principal de los minutos. Volver a colocar la corona en la posición 2. Ajustar la aguja de las horas para indicar la hora deseada [huso horario principal].

Si el reloj tiene indicador de fecha, seguir estos pasos: sacar la corona hasta la posición 3. Hacerla girar en sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar la aguja GMT [con una punta roja] a la hora deseada [segundo huso horario]. Su posición indica la hora sobre la escala de 24 horas. Acto seguido, hacerla avanzar para ajustar la aguja de los minutos. Volver a colocar la corona en la posición 2. Hacer avanzar o retroceder la aguja de las horas hasta que aparezca la fecha correcta a medianoche. A continuación, hacer girar la aguja de las horas hasta que se muestre la hora deseada [huso horario principal].

PASO 4
Volver a colocar la corona en la posición 1. Si en el paso 1 se ha desatornillado la corona, ahora es necesario presionarla con suavidad, mientras la giramos en el sentido de las agujas del reloj. Luego, ajustarla otra vez hasta notar algo de resistencia. ¡No hay que forzarla!

PASO 5
Para más detalles, consultar el manual de instrucciones completo, disponible escaneando el código QR de la guía de inicio rápido o accediendo a www.breitling.com/user-manuals

QUÉ SE DEBE EVITAR
Como cualquier objeto valioso, los cronómetros Breitling merecen una atención especial. Es importante protegerlos de sacudidas y golpes de objetos duros, y evitar exponerlos a productos químicos, disolventes, gases peligrosos o campos magnéticos. Su cronómetro Breitling ha sido diseñado para funcionar correctamente a temperaturas de entre 0 °C y 50 °C.

GARANTÍA
Compruebe si la garantía está activada escaneando el código QR. Los relojes Breitling adquiridos en un punto de venta Breitling autorizado están cubiertos por una garantía contra defectos de fabricación, tal como se indica en nuestra página web www.breitling.com/international-warranty

Puede consultar en detalle las modalidades de garantía, así como las condiciones de cobertura y exclusión aplicables a su producto en la información de su cuenta en www.breitling.com/my-account

Puede ver información detallada de los términos y condiciones del servicio postventa aplicables en nuestra página web www.breitling.com/service-terms

© Junio de 2020, Breitling SA, Suiza

ITALIANO

Breitling Chronograph GMT (Manifattura)

IL TUO CRONOMETRO BREITLING
Il cronometro è uno strumento di misurazione del tempo ad alta precisione che ha superato l'intera batteria di test imposti dal COSC (Swiss Official Chronometer Testing Institute), un ente neutrale e indipendente che testa ogni singolo movimento secondo le specifiche in vigore.

PASSO 1
Controllare se la corona deve essere svitata [in senso antiorario] prima di eseguire le seguenti operazioni.

PASSO 2
Caricare l'orologio eseguendo circa 40 giri della corona in senso orario.

PASSO 3
Se l'orologio non ha la finestrella della data, seguire questi passi: estrarre la corona in posizione 3. Ruotare in senso antiorario per regolare la lancetta GMT [con la punta rossa] sull'ora prescelta [secondo fuso orario]. La sua posizione indica l'ora sulla scala delle 24 ore. Ruotarla in senso orario per regolare la lancetta principale dei minuti. Spingere la corona in posizione 2. Regolare la lancetta delle ore per indicare l'ora prescelta [fuso orario principale].

Se l'orologio ha la finestrella della data, seguire questi passi: estrarre la corona in posizione 3. Ruotare in senso antiorario per regolare la lancetta GMT [con la punta rossa] sull'ora prescelta [secondo fuso orario]. La sua posizione indica l'ora sulla scala delle 24 ore. Ruotarla in senso orario per regolare la lancetta principale dei minuti. Spingere la corona in posizione 2. Spostare la lancetta delle ore in avanti o indietro fino a quando, a mezzanotte, appare la data corretta. Quindi, ruotare la lancetta delle ore fino a visualizzare l'ora desiderata [fuso orario principale].

PASSO 4
Spingere la corona in posizione 1. Se si è dovuto svitare la corona al punto 1, seguire quest'ultimo passo: premere delicatamente la corona, ruotandola in senso orario, quindi stringerla di nuovo fino ad avvertire una certa resistenza. Non forzarla!

PASSO 5
Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso, accessibili scansionando il codice QR nella guida rapida, oppure visitare www.breitling.com/user-manuals

DA EVITARE
Come ogni oggetto di valore, i cronometri Breitling meritano una cura particolare. È importante proteggerli dagli scossoni e dagli urti. Non esporli a prodotti chimici, solventi, gas pericolosi o campi magnetici. Il cronometro Breitling è progettato per funzionare perfettamente a temperature comprese tra 0 °C e 50 °C.

GARANZIA
Verificare se la garanzia è stata attivata scansionando il codice QR. Si noti che gli orologi Breitling acquistati presso un rivenditore autorizzato Breitling sono garantiti da eventuali difetti di fabbricazione, come indicato sul nostro sito web www.breitling.com/international-warranty

Informazioni dettagliate sulle modalità specifiche di garanzia sul prodotto, sulla sua copertura e limitazioni sono accessibili nell'account garanzia all'indirizzo www.breitling.com/my-account

Informazioni dettagliate sul servizio post-vendita e sulle condizioni applicabili sono accessibili sul nostro sito web all'indirizzo www.breitling.com/service-terms

© Giugno 2020, Breitling SA, Svizzera

PORTUGUÊS

Breitling Chronograph GMT (Manufaturado)

O SEU CRONÓMETRO BREITLING
Um cronómetro é um aparelho horário de alta precisão que foi aprovado com sucesso no conjunto de testes impostos pelo COSC (Controlo Oficial Suíço dos Cronómetros), um organismo neutro e independente que testa individualmente cada movimento, de acordo com as especificações em vigor.

PASSO 1
Verifique se é necessário desenroskar a coroa [no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio] antes de avançar para os passos seguintes.

PASSO 2
Dê corda ao relógio, rodando a coroa aproximadamente 40 vezes no sentido dos ponteiros do relógio.

PASSO 3
Se o relógio não tiver janela da data, siga estes passos: puxe a coroa para a posição 3. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para ajustar o ponteiro GMT [com uma ponta vermelha] para a hora que pretender [segundo fuso horário]. A sua posição indica a hora na escala de 24 horas. Em seguida, rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para ajustar o ponteiro principal dos minutos. Empurre novamente a coroa para a posição 2. Ajuste o ponteiro das horas para indicar a hora que pretender [fuso horário principal].

Se o relógio tiver indicador da data, siga estes passos: puxe a coroa para a posição 3. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para ajustar o ponteiro GMT [com uma ponta vermelha] para a hora que pretender [segundo fuso horário]. A sua posição indica a hora na escala de 24 horas. Em seguida, rode-a ainda mais para ajustar o ponteiro dos minutos. Empurre novamente a coroa para a posição 2. Mova o ponteiro das horas para a frente ou para trás até surgir a data correta, à meia-noite. Em seguida, rode o ponteiro das horas até a hora que pretender ser apresentada [fuso horário principal].

PASSO 4
Empurre novamente a coroa para a posição 1. Se tiver sido obrigado a desenroskar a coroa no passo 1, siga este último passo: pressione suavemente a coroa, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio, e depois volte a enroscá-la até sentir alguma resistência. Não exerça demasiada força!

PASSO 5
Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador completo, ao qual pode aceder através da leitura do código QR no Guia de Utilização Rápida ou accedendo a www.breitling.com/user-manuals


O QUE EVITAR
À semelhança de qualquer outro objeto de valor, os cronómetros Breitling exigem um cuidado especial. É importante protegê-los de objetos pesados, para que não fiquem danificados ou amolgados. Não exponha os cronómetros a produtos químicos, solventes, gases perigosos ou campos magnéticos. O seu cronómetro Breitling foi concebido para funcionar com precisão em intervalos de temperaturas entre 0 °C e 50 °C.


GARANTIA
Verifique se a sua garantia foi ativada efetuando a leitura do código QR. Tenha em atenção que os relógios Breitling comprados a um revendedor autorizado da Breitling têm garantia contra quaisquer defeitos de fabrica, conforme indicado no nosso sítio da Internet em www.breitling.com/international-warranty

Poderá encontrar informações detalhadas sobre as modalidades específicas de garantia, a cobertura e a exclusão aplicáveis ao seu produto na sua conta de garantia em www.breitling.com/my-account

Poderá encontrar informações detalhadas sobre o serviço de pós-venda e os termos e condições aplicáveis no nosso sítio da Internet em www.breitling.com/service-terms

© Junho 2020, Breitling SA, Suíça





Breitling Chronograph GMT (мануфактурный калибр)

ВАШ ХРОНОМЕТР BREITLING
Хронометр — это высокоточный инструмент для измерения времени, успешно прошедший серию тестов Швейцарского института хронометрии (COSC). Институт COSC — нейтральный независимый орган, осуществляющий индивидуальное тестирование каждого часового механизма согласно действующим техническим условиям.

ШАГ 1
Проверьте, не требуется ли вывинтить (против часовой стрелки) заводную головку перед выполнением следующих шагов.

ШАГ 2
Сделайте приблизительно 40 поворотов головки по часовой стрелке.

ШАГ 3
Если в часах нет апертюры даты, выполните следующие шаги: Выдвиньте заводную головку в положение 3. Вращайте ее против часовой стрелки, чтобы установить с помощью стрелки GMT (с красным концом) желаемое время (для второго часового пояса). Эта стрелка указывает время на 24-часовой шкале. Затем вращайте ее по часовой стрелке, чтобы установить главную минутную стрелку. Верните заводную головку в положение 2. Установите с помощью часовой стрелки желаемое время (для первого часового пояса).

Einweis: Die Darstellung dient Illustrationszwecken und kann von der Realität abweichen.

Este boceto es meramente ilustrativo y puede presentar leves variaciones respecto de la realidad.

Il disegno ha uno scopo illustrativo e potrebbe essere leggermente diverso dalla realtà.

Tenha em atenção que a imagem acima é apresentada para fins ilustrativos e poderá diferir ligeiramente da realidade.

Изображение выше приводит в иллюстративных целях и может несколько отличаться от оригинала.

これはイラストイメージであり、実物とはやや違うかもしれません。

请注意：此为说明性的参考图解，与实际腕表可能略有不同。

請注意：此圖片僅作為說明參考之用，可能與實際情況略有差異。

제품을 설명하기 위한 삽화로 실제와 다를 수 있습니다.

يرجى ملاحظة أن الرسم أعلاه هو لأغراض توضيحية وقد يختلف قليلاً عن الواقع.

РУССКИЙ

Breitling Chronograph GMT (мануфактурный калибр)

ВАШ ХРОНОМЕТР BREITLING
Хронометр — это высокоточный инструмент для измерения времени, успешно прошедший серию тестов Швейцарского института хронометрии (COSC). Институт COSC — нейтральный независимый орган, осуществляющий индивидуальное тестирование каждого часового механизма согласно действующим техническим условиям.

ШАГ 1
Проверьте, не требуется ли вывинтить (против часовой стрелки) заводную головку перед выполнением следующих шагов.

ШАГ 2
Сделайте приблизительно 40 поворотов головки по часовой стрелке.

ШАГ 3
Если в часах нет апертюры даты, выполните следующие шаги: Выдвиньте заводную головку в положение 3. Вращайте ее против часовой стрелки, чтобы установить с помощью стрелки GMT (с красным концом) желаемое время (для второго часового пояса). Эта стрелка указывает время на 24-часовой шкале. Затем вращайте ее по часовой стрелке, чтобы установить главную минутную стрелку. Верните заводную головку в положение 2. Установите с помощью часовой стрелки желаемое время (для первого часового пояса).

Если в часах есть указатель даты, выполните следующие шаги: Выдвиньте заводную головку в положение 3. Вращайте ее против часовой стрелки, чтобы установить с помощью стрелки GMT (с красным концом) желаемое время (для второго часового пояса). Эта стрелка указывает время на 24-часовой шкале. Затем вращайте ее, чтобы установить минутную стрелку. Верните заводную головку в положение 2. Передвигайте часовую стрелку вперед или назад, пока не будет установлена полночь, соответствующая текущей дате. Затем вращайте часовую стрелку, пока не отобразится желаемое время (для первого часового пояса).

ШАГ 4
Верните заводную головку в положение 1. Если на шаге 1 вы вывинчивали заводную головку, выполните следующий заключительный шаг: слегка прижимая головку, поворачивайте ее по часовой стрелке, а затем затяните до появления сопротивления. Не прилагайте чрезмерных усилий!
ШАГ 5
Дополнительная информация содержится в полном «Руководстве пользователя», которое можно открыть, отсканировав QR-код в «Кратком справочном руководстве» или посетив страницу www.breitling.com/user-manuals

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Как и любая ценная вещь, хронометры Breitling требуют особого ухода. Необходимо оберегать их от сотрясений и ударов о твердые предметы. Не подвергайте их воздействию химикатов, растворителей, опасных газов, магнитных полей. Ваш хронометр Breitling спроектирован для надежной работы при температурах от 0°C до 50°C.

ГАРАНТИЯ
Проверьте, активирована ли ваша гарантия, отсканировав QR-код. Напоминаем, что на часы Breitling, приобретенные у официальных продавцов продукции Breitling, предоставляется гарантия от любых производственных дефектов, как указано на нашем сайте по адресу www.breitling.com/international-warranty

Подробная информация о конкретных условиях гарантии, ее сфере действия и исключениях, применимых к вашему продукту, приведена в разделе, посвященном гарантии, в вашей учетной записи по адресу www.breitling.com/my-account

Подробная информация о послепродажном обслуживании и применимых условиях имеется на нашем сайте по адресу www.breitling.com/service-terms

© Июнь 2020, Breitling SA, Швейцария

日本語

ブライトリング クロノグラフ GMT (自社製造) Breitling Chronograph GMT (Manufacture)

ブライトリング クロノメーターとは
クロノメーターとは COSC（スイス公式クロノメーター検査機関）によるテストに合格した高精度の時計のこと。COSC は決められた基準に基づき個々のムーブメントをテストする中立で独立した機関です。

ステップ 1
次のステップに行く前に、リューズをゆるめる（反時計回りに回す）必要があるか確かめます。

ステップ 2
リューズを 40 回ほど時計回りに回して時計を巻き上げます。

ステップ 3
日付窓がない場合、以下のようにします。リューズをポジション 3 に引き出します。リューズを反時計回りに回して GMT 針（先端が赤の針）を、選んだ時刻に合わせます（セカンドタイムゾーン）。24 時間目盛にこの針が時刻を表示します。それから時計回りに回してメインの分針を合わせます。リューズをポジション 2 に戻します。時計を、選んだ時刻に合わせます（主要タイムゾーン）

日付窓がある場合、以下のようにします。リューズをポジション 3 に引き出します。リューズを反時計回りに回して GMT 針（先端が赤の針）を、選んだ時刻に合わせます（セカンドタイムゾーン）。24 時間目盛にこの針が時刻を表示します。それから時計を前後に回します。それから、選んだ時刻（主要タイムゾーン）が表示されるまで時計を回します。

ステップ 4
リューズをポジション 1 に戻します。ステップ 1 でリューズをゆるめた場合、この最終ステップに行きます。リューズをそっと押しながら時計回りに回し、抵抗を感じるところまで締めます。無理に締め過ぎないようにご注意ください！

ステップ 5
詳細なユーザーマニュアルをご覧になりたい場合は、クイックスターガイドの QR コードをスキャンするか、www.breitling.com/user-manuals にアクセスしてください。

選んでいたきたいこと
全ての価値ある物と同様、ブライトリングのクロノメーターは適切なお手入れが必要です。硬いものとこすれあったりぶつかったりすることがないようにご注意ください。化学物質、溶剤、危険なガス類と接触する状況や磁場に置かないでください。ブライトリングのクロノメーターは、0°C から 50°C の間で正常に作動するよう設計されています。

保証
QR コードをスキャンして、保証が有効になっているかどうかを確認してください。ブライトリングの正規販売店で購入された腕時計の製造上の欠陥にはブライトリングが定める国際保証が適用されます。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：www.breitling.com/international-warranty

お客様の腕時計に適用される特別な保証や填補、例外についての詳しい情報は、お客様の保証アカウントにアクセスしてご確認ください：www.breitling.com/my-account

アフターサービスと一般販売条件については当社ウェブサイトをご覧ください：www.breitling.com/service-terms

© June 2020, Breitling SA, Switzerland

简体中文

百年灵 GMT 计时腕表（自制）

您的百年灵精密计时器
天文台表是通过瑞士官方天文台认证中心（COSC）测试，并成功地得到认证的精密计时器。该中心为独立且中立的机构，负责根据现行规定的标准分别测试每个机芯的功能。

步骤 1
在执行以下步骤之前，请先检查錶冠是否需要旋开（逆时针方向）旋開。

步骤 2
顺时针方向转动表冠约 40 圈，为腕表上链。

步骤 3
如果您的腕表不具备日期显示功能，请依照以下步骤操作：将表冠拉出至位置 3。朝逆时针方向调整 GMT 指针（具有红色箭头），将该指针调至您所选的时间（第二时区时间）。其位置指示出 24 小时刻度圈上的时间。然后朝顺时针方向旋转以调整主分针。将表冠推回至位置 2。调整时针，使其指向您所选的时间（首要时区时间）。

如果您的腕表具备日期显示功能，请依照以下步骤操作：将表冠拉出至位置 3。朝逆时针方向调整 GMT 指针（具有红色箭头），将该指针调至您所选的时间（第二时区时间）。其位置指示出 24 小时刻度圈上的时间。然后再继续转动以调整分针。将表冠推回至位置 2。向前或向后转动时针直至通过午夜时显示正确的日期。然后再转动时针，将其调整至显示出您所选的时间（首要时区时间）。

步骤 4
将表冠推回至位置 1。如果您在第 1 步骤时必须旋开表冠，请遵循这最后一步操作：顺时针方向轻轻压转上紧，直至感觉到一定阻力。切勿强行旋扭！

步骤 5
欲知更多详情，请参阅完整的用户手册。为此，请扫描《Quick Start Guide》快速入门指南上的 QR 码或浏览官网 www.breitling.com/user-manuals

应避免的状况
百年灵腕表是珍贵的精密计时，需予以妥善细心的护理。请尽量避免震荡、摔落或以硬物摩擦腕表，同时亦应避免腕表接触化学物质、溶剂、危险气体或磁场。此外，您的百年灵精密计时器在摄氏 0 度至 50 度的环境中能保持最佳的运作状态。

质保
请扫描 QR 码以确认您本款腕表的保修已激活。请注意：凡在百年灵授权零售店购买的百年灵腕表均可享有任何制造缺陷方面的保修服务，正如官网 www.breitling.com/international-warranty 的国际品质保证页面所示。

有关适用于您腕表的特殊保修规定、保修范围和排除事项等详细信息，请登录 www.breitling.com/my-account 以查看您的保修账户。

有关售后服务和适用条款及条件等详细信息，请浏览官网 www.breitling.com/service-terms 服务细则页面。

© 2020 年 6 月，百年灵公司，瑞士

繁體中文

百年靈世界計時時腕錶（品牌自製機芯）

您的百年靈精密計時器
天文台錶是通過中立且獨立的瑞士官方天文台錶檢測機構（COSC）認證的精密計時器，根據現行標準對個別機芯進行測試和認證。

步驟一
在執行後面步驟之前，請先檢查錶冠是否應（逆時針方向）旋開。

步驟二
順時針方向旋轉錶冠約 40 圈，為腕錶上鏈。

步驟三
若您的腕錶沒有日期視窗，請進行以下操作：將錶冠拉出至位置 3。逆時針方向旋轉錶冠，將帶有紅色針頭的第二時區指針調校至您所選地區（第二時區）的時間。此指針會於 24 小時環圈上指出時間。隨後再順時針旋轉錶冠，以調校分針。將錶冠推回至位置 2。調校時針，以指出您所選地區（第一時區）的時間。

若您的腕錶有日期視窗，請進行以下操作：將錶冠拉出至位置 3。逆時針方向旋轉錶冠，將帶有紅色針頭的第二時區指針調校至您所選地區（第二時區）的時間。此指針會於 24 小時環圈上指出時間。隨後再繼續旋轉錶冠，以調校分針。將錶冠推回至位置 2。往前或往後轉動時針，直至通過午夜 12 點並出現正確日期。然後轉動時針，直至您所選地區（第一時區）的時間正確顯示。

步驟四
將錶冠推回至位置 1。如果您在步驟一時需要旋開錶冠，請進行以下操作：輕輕按壓錶冠並順時針方向旋轉，直至感到有些阻力出現為止。此時切勿再強行旋轉。

步驟五
欲獲得更多詳細訊息，請參閱完整的《使用者手冊》（User Manual）。您可透過掃描《快速入門指南》（Quick Start Guide）上的 QR Code 或進入百年靈官網 www.breitling.com/user-manuals 來取得此手冊。

防範事項
百年靈精密計時錶就像任何珍貴物品一樣，應得到特別的照護。請避免讓腕錶掉落或碰撞到硬物，同時也應避免讓它們接觸化學物品、溶劑、有害氣體或曝露於磁場中。您的百年靈精密計時錶在溫度 0°C 至 50°C 的環境中能夠擁有最佳的運行狀態。

品質保證
請透過掃描 QR Code 來確認您的腕錶保修是否已生效。請注意，從百年靈授權零售商處購買的百年靈腕錶具有品質保證，可針對任何製造上的缺陷獲得保修服務，詳情請查詢我們的網站 www.breitling.com/international-warranty

有關您腕錶保修的特定方式、適用範圍和排除狀況的詳細訊息，請查詢您的保修帳戶：www.breitling.com/my-account

有關售后服务和適用條款和條件的詳細訊息，請查詢我們的網站 www.breitling.com/service-terms

©June 2020, Breitling SA, Switzerland（2020 年 6 月，瑞士百年靈公司）

한국어

브라이틀링 크로노그래프 GMT(자사 개발)

귀하의 브라이틀링 크로노미터
크로노미터는 중립적이고 독립적인 기관으로 시행 중인 사양에 따라 모든 무브먼트를 개별적으로 테스트하는 스위스 공식 크로노미터 인증 기관인 COSC 가 수행하는 모든 배터리 테스트를 성공적으로 통과한 고정밀 시간 측정 장비입니다 .

1 단계
다음 단계를 수행하기 전에 크라운을 시계 반대 방향으로 풀어야 하는지 여부를 확인하십시오 .

2 단계
크라운을 시계 방향으로 대략 40 번 감으십시오 .

3 단계
시계에 날짜창이 없는 경우 다음 단계를 수행하십시오 . 크라운을 위치 3 으로 당기십시오 . 크라운을 시계 반대 방향으로 돌려 원하는 시간 (세컨드 타임존) 에 맞게 GMT 핸즈 (레드 팁 포함) 를 조정하십시오 . 이 위치는 24 시간 눈금에서 시간을 나타냅니다 . 그다음 크라운을 시계 방향으로 돌려 메인 미닛 핸즈를 조정하십시오 . 크라운을 다시 위치 2 에 놓으십시오 . 원하는 시간 (기본 타임존) 을 나타내도록 아워 핸즈를 조정하십시오 .

시계에 날짜 표시부가 있는 경우 다음 단계를 수행하십시오 . 크라운을 위치 3 으로 당기십시오 . 크라운을 시계 반대 방향으로 돌려 원하는 시간 (세컨드 타임존) 에 맞게 GMT 핸즈 (레드 팁 포함) 를 조정하십시오 . 이 위치는 24 시간 눈금에서 시간을 나타냅니다 . 그 다음 크라운을 더 돌려 메인 핸드를 조정하십시오 . 크라운을 다시 위치 2 에 놓으십시오 . 자정에 날짜가 올바르게 표시될 때까지 아워 핸즈를 앞뒤로 움직이십시오 . 그다음 원하는 시간 (기본 타임존) 이 표시될 때까지 아워 핸즈를 돌리십시오 .

4 단계
크라운을 다시 위치 1 에 놓으십시오 . 1 단계에서 크라운을 풀어야 하는 경우 이 마지막 단계를 수행하십시오 . 크라운을 부드럽게 눌러 시계 방향으로 돌린 후 약간 저항이 느껴질 때까지 다시 조이십시오 . 무리하게 힘을 주지 마십시오 !

5 단계
자세한 내용은 빠른 시작 가이드에서 QR 코드를 스캔하면 나오는 전체 사용자 설명서를 참조하거나 또는 www.breitling.com/user-manuals 를 방문하십시오 .

하지 말아야 할 것
다른 귀중품과 마찬가지로 브라이틀링 크로노미터도 특별하게 관리해 주어야 합니다 . 딱딱한 물체로 충격을 주거나 두드리지 마십시오 . 화학 제품, 용제, 위험한 기계나 자기장에 노출시키지 마십시오 . 브라이틀링 크로노미터는 0°C ~ 50°C 에서 원활하게 작동하도록 설계되었습니다 .

보증
QR 코드를 스캔하여 보증이 활성화되어 있는지 확인하십시오 . 공식 브라이틀링 매장서서 구매한 브라이틀링 시계는 웹 사이트 (www.breitling.com/international-warranty) 에 나와 있는 것처럼 제조상의 결함에 대해 보증됩니다 .

제품에 적용되는 특정 보증 양식, 적용 범위 및 예외 사항에 대한 자세한 정보는 보증 계정 (www.breitling.com/my-account) 에서 확인할 수 있습니다 .

애프터 세일즈 서비스와 해당 사용 약관에 대한 자세한 정보는 웹 사이트 (www.breitling.com/service-terms) 에서 확인할 수 있습니다 .

© June 2020, Breitling SA, Switzerland

عربي

كرونوغراف Breitling Chronograph GMT (حركة أصلية)

كرونومتر بريتلينج
الكرونومتر أداة ضبط وقت عالية الدقة اجتازت بنجاح مجموعة الاختبارات الكاملة المفروضة من الهيئة الرسمية السويسرية للكرونومترات (COSC)، وهي هيئة حيادية ومستقلة تختبر كل حركة ساعة على حدة طبقاً للمواصفات المعمول بها عندها.

الخطوة 1
انظر ما إذا كان ينبغي حل التاج (بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة) قبل القيام بالخطوات التالية.

الخطوة 2
عَبِّ السَّاعة بإدارة التاج 40 دورة تقريباً باتجاه دوران عقارب الساعة.

الخطوة 3
إذا لم تكن في الساعة نافذة تاريخ، اتبع الخطوات التالية: اسحب التاج للخارج إلى الوضع 3. أدِرْه بعكسبِعمكس اتجاه دوران عقارب الساعة لضبط عقرب GMT (ذي الرأس الأحمر) على الوقت الذي تريد (بالتوقيت الثاني). يشير وضْعُهُ إلى الوقت على تدريج 24-ساعة. ثم أدِرْه باتجاه دوران عقارب الساعة لضبط عقرب الدقائق الرئيسي. وادفع التاج معبداً إياه إلى الوضع 2. اضبط عقرب الساعات ليُشير إلى الوقت الذي تريد (بالتوقيت الرئيسي)

إذا كانت في الساعة نافذة تاريخ، اتبع الخطوات التالية: اسحب التاج للخارج إلى الوضع 3. أدِرْه بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة لضبط عقرب GMT (ذي الرأس الأحمر) على الوقت الذي تريد (بالتوقيت الثاني). يشير وضْعُهُ إلى الوقت على تدريج 24-ساعة. أدِرْه أكثر لضبط عقرب الدقائق. وادفع التاج معبداً إياه إلى الوضع 2. حرَّك عقرب الساعات للأمام أو الخلف إلى أن يُظهر التاريخ الصحيح، عند منتصف الليل. ثم أدِر عقرب الساعات إلى أن يُظهر الوقت الذي تريد (بالتوقيت الرئيسي)

الخطوة 4
ادفع التاج معبداً إياه إلى الوضع 1. إذا تُعَرِّنْ عليك حلّ التاج في الخطوة 1، اتبع هذه الخطوة النهائية: اضغط التاج بلفظ، مديراً إياه باتجاه دوران عقارب الساعة، ثم شُدْه ثانية إلى أن تشعر ببعض المقاومة. لا تُبالغ في التعبة!

الخطوة 5
لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى النسخة الكاملة لدليل المستعمل التي يمكن الوصول إليها بمسح رمز QR على دليل التشغيل السريع' أو بزيارة الموقع www.breitling.com/user-manuals

ما ينبغي اجتنابه

كُل شيء ثمين، تستحقْ كرونومترات منك بريتلينج عنايةً خاصة. من المهم وقايتها من الارتجاج والاصطدام بالأجسام الصلبة. لا تُعرِّضْها للمنتجات الكيميائية أو للغازات الخطرة أو للحقول المغناطيسية. صُمِّم كرونومتر بريتلينج هذا الذي لديك ليعمل دون مشاكل في درجات حرارة بين 0 و 50 درجة مئوية.

الكفالة

من فضلك، تُقدِّم كِفالتك للتثبت من أنها قد فُعلَّتْ بمسح رمز QR. يُشار إلى أن ساعات بريتلينج المُشتراة من بائع تجزئة معتمد من بريتلينج مكفولة من أي عيوب تصنيع، كما هو مبيّن على موقعنا الإلكتروني

يمكن الاطلاع بالتفصيل على الشروط الدقيقة لكفالة، وما تغطي وما لا تغطي من أحوال مُنْجَلك، عبر حساب الكفالة الخاص بك على www.breitling.com/my-account

ويمكن الاطلاع بالتفصيل على خدمة ما بعد البيع والشروط والأحكام السارية في هذا الشأن على موقعنا الإلكتروني www.breitling.com/service-terms

© يونيه 2020، Breitling SA، سويسرا

